



Feest 4 You
Wolthuismarke 11
8016LK Zwolle
06 36 56 92 49

Gebruikershandleiding

Popcornmachine

In gebruik stellen:

1. Plaats het apparaat op een stevige vlakke ondergrond.
2. Steek de randaarde stekker in een geaard stokcontact 220-240 Volt, welke aan de nationaal en plaatselijk geldende voorschriften dient te voldoen. Let op: Het gebruik is maximaal 2000 Watt, sluit het apparaat dus aan op een elektragroep waarvan u zeker weet dat deze groep dit vermogen kan leveren. Houdt er rekening mee dat het apparaat tijdens gebruik heet kan worden.

Gebruiksaanwijzing

1. Zet de knop : “POWER” of “warming & light” rechts boven aan de machine op aan. Deze knop dient voor het inschakelen van de verlichting en het in bedrijfstellen van de verwarmingsplaat op de bodem van het toestel.
2. Vil de maatbeker met 50ml. olie. Doe dit in de ketel en zorg ervoor dat de bodem van de ketel bedekt is met olie.
3. Zet de knop “Heat en Turning” op aan. Deze knop dient voor het inschakelen van de motor, deze zorgt ervoor dat de spatel in de ketel begint te draaien en voor het verwarmen van de ketel. Wacht tot de olie warm is, dit duurt ongeveer 4 a 5 minuten, er komt dan damp uit de ketel.
4. Vul de ketel met 150 gram mais. Let erop dat de olie in de ketel reeds heet is.
5. Na enkele seconden begint de mais te ploffen, zet halverwege het puffingproces de ketelverwarming uit.
6. Als 95% van de mais klaar is, zet dan ook de motor uit, de ketel kan dan worden omgedraaid. De popcorn wordt dan op de verwarmingsplaat opgevangen.
7. Hierna kunt u dit proces herhalen.
8. Zet de knop “OLLA of “Heat” op “off” als er niet gepopt wordt.

Na gebruik

1. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Laat het apparaat afkoelen.
3. Haal de overtollige olie en mais uit het apparaat (pas op: de olie is heet)
4. Maak het apparaat daarna goed schoon. Gebruik hierbij geen schurend middelen. Let er ook op dat het apparaat niet wordt onderdompelt in water en vermijd voor zover mogelijk contact met water bij de elektrische onderdelen.

Wanneer deze poffertjesbakplaat niet gereinigd bij ons teruggebracht wordt, zijn wij genoodzaakt (een gedeelte van) uw borg in te houden.